

































Návod pro nový ovladač k obsluze Set-top boxu Hybroad Z205

Nový ovladač	Tlačítka	Nový ovladač	Starý ovladač	Tlačítka	Starý ovladač
		vypnout / zapnout	vypnout / zapnout		
	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9
	0	0	0	0	0
		Krok zpět	Krok zpět		
		Teletext	Teletext		Display (Teletext)
	TV DVB	-	-	TV DVB	TV DVB
	LIST	-	-	LIST	LIST
	USB/HD	-	-	USB/HD	USB/HD
	TV/RADIO	-	-	TV/RADIO	TV/RADIO
		Menu	Menu		MENU
		Exit	Exit		
		Nahoru/Seznam kanálů	Nahoru/Seznam kanálů		šipka nahoru
		Dolu/Seznam kanálů	Dolu/Seznam kanálů		šipka dolu
	OK	OK	Enter	OK	OK
		Doleva / Kanál +	Doleva / Kanál +		šipka doprava
		Doprava / Kanál -	Doprava / Kanál -		šipka doleva
	VOL +	Hlasitost +	Hlasitost +	VOL +	VOL +
	VOL -	Hlasitost -	Hlasitost -	VOL -	VOL -
		Mute (vypnout zvuk)	Mute (vypnout zvuk)		
	INPUT	-	-	INPUT	INPUT
	CH/PG+	Kanál +	Kanál +	Channel +	Channel +
	CH/PG-	Kanál -	Kanál -	Channel -	Channel -
	i	Info o stanici	Info o stanici	MODRA	MODRA
	EPG	-	-	EPG	EPG
	MODE	-	-	MODE	MODE
	SLEEP	-	-	SLEEP	SLEEP
	SUBTITLE	-	Titulky ZAP / VYP	SUBTITLE	SUBTITLE
	A-Z	-	-	A-Z	A-Z
	TIME	-	-	TIME	TIME
		Play	Play/Pause		
		Pause	-		
		Stop	Stop		
		Nahrávání	Nahrávání		
		10 sek. zpět	10 sek. zpět		
		Uložení pořadu	Uložení pořadu		
		Nastavení STB	-		
		Titulky ZAP/VYP	-		
	ČERVENÁ	Info o pořadu	Info o pořadu	ČERVENÁ	ČERVENÁ
	ZELENÁ	Seznam pořadů	Seznam pořadů	ZELENÁ	ZELENÁ
	ŽLUTÁ	Archív	Archív	ŽLUTÁ	ŽLUTÁ
	MODRÁ	Info o stanici	Info o stanici	MODRÁ	MODRÁ
	A	-	-	-	-
	B	-	-	-	-
	AUDIO	-	Zvuková stopa	AUDIO	AUDIO
	FAV	-	-	-	-
	GO TO	-	Nastavení STB	GO TO	GO TO