

Přehled kompatibilních televizorů Samsung a nastavení obrazu



Vážení zákazníci,

těší nás, že jste se rozhodli využívat aplikaci Interaktivní TV pro chytré televizory značky Samsung.

Abyste měli jistotu, že je naše aplikace kompatibilní s Vaším televizorem, připravili jsme malý návod, ve kterém Vám vysvětlíme, co se skrývá za kódovým označením televizoru a jak poznáte, že televizor naši aplikaci podporuje. Rovněž jsme přidali několik doporučení pro optimální nastavení televizoru.

1. Kód televizoru

Každý televizor má své označení, které charakterizuje jeho vlastnosti. U televizorů Samsung může být příkladem tento kód:

UE50RU7472FXZA

Světle zelený údaj nám říká, o jaký typ televizoru se jedná: U – LED televizor

Q – QLED televizor

K – OLED televizor

L – LCD televizor

P – Plasmový televizor

Tmavě zelený údaj značí území, pro které je televizor určen: E – Evropa

N – Severní Amerika

A – Asie

...

Žlutý číselný údaj udává uhlopříčku obrazovky. Uhlopříčka se udává v palcích (znak "). V současné době se u televizorů můžete setkat s uhlopříčkami 32" až 98".

Oranžový údaj znamená modelovou řadu:

Q900, Q950 – plochá 8K Smart TV

Q6xR, Q70R, Q8xR, Q90R – plochá QLED UHD Smart TV RU80xx, RU74xx, RU71xx – plochá UHD Smart TV RU7372 – prohnutá UHD Smart TV

Modrý údaj představuje dodatečné vlastnosti televizoru. Tento údaj nemusí být u některých televizorů uveden.

2. Kompatibilní televizory

Aplikace Interaktivní TV je dostupná na chytrých televizorech Samsung s operačním systémem Tizen (televizory s rokem výroby 2015 a později). Pokud si nejste jistí rokem výroby televizoru, pomůže vám níže uvedený přehled modelových řad, které podporují naši aplikaci (**oranžový údaj** v předchozí kapitole):

U televizorů vyrobených v roce **2020** je aplikace Dragon TV dostupná na všech modelových řadách.

Samsung Smart TV rok výroby 2019*	Samsung Smart TV rok výroby 2018	Samsung Smart TV rok výroby 2017	Samsung Smart TV rok výroby 2016	Samsung Smart TV rok výroby 2015
modelová řada				
Q60R** RU7172 Q70 RU7302 Q80 RU7372 Q85 RU7412 Q90 RU7452 Q95 RU7472 RU7092 RU8002 RU7102	NU7172 NU8002 NU7192 NU8502 NU7372 Q6FN NU7442** Q7FN NU7452 Q8CN NU7472 Q9FN NU7672	M55xx MU7xxx** M56xx MU8002 M6372 MU9002 MU61xx Q7C MU62xx Q7F MU64xx Q8C MU6502 Q9F MU66xx	K5502 KU6072 K5512 KU6102 K5602 KU6402 K6302 KU6452 KS7002 KU6472 KS7502 KU6502 KS8002 KU6512 KS9002 KU6642 KS9502 KU6652 KS9802 KU6672 KU6002 KU6682	J5502 JU6412 J5572 JU6472 J5672 JU6572 JS8502 JU6642 JS9002 JU6652 JS9502 JU6672 JU6072 JU6742** JU6272 JU7002 JU6400 JU7502

* Seznam neobsahuje nejnovější modely, u kterých zatím nebyla ověřena funkčnost aplikace.

** Na základě zpětné vazby zákazníků upozorňujeme, že u těchto modelových řad se mohou vyskytnout problémy s funkcionalitou aplikace.

3. Doporučené nastavení televizoru

Chytré televizory Samsung disponují několika funkcemi, které optimalizují vlastnosti obrazu. Pro využívání aplikace Interaktivní TV doporučujeme nastavit tyto vlastnosti obrazu:

- Režim obrazu: **Standardní**
- Vyčištění digitálního signálu: **Vypnuto**
- Nastavení Auto Motion Plus: **Vypnuto**

Tyto volby naleznete v menu Nastavení – Obraz, případně Nastavení – Obraz – Nastavení pro pokročilé.

Upozornění:

Pokud při sledování Interaktivní TV přepnete na jiný kanál, chvíli jej budete sledovat v nižší obrazové kvalitě (nižší datový profil). Po 20 vteřinách se obraz automaticky přepne na tu kvalitu obrazu, která odpovídá rychlosti Vašeho připojení k internetu. Tato skutečnost není záležitostí nastavení televizoru, jedná se o běžnou vlastnost aplikace Interaktivní TV na chytrém televizoru Samsung.